

CANICOM shop

- Ferntrainer - Antibell Lösungen - Zaunsysteme - Zubehör -

CANICOM MIX



ferntrainer24.de

Ferntrainer direkt vom Fachhändler

Tel: 0800 - 100 46 46



Leroi GmbH, Am Schneckenhof 9, 74626 Bretzfeld-Geddelsbach

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Canicom Mix Ferntrainers!

Dieses Modell wurde exklusiv für uns entwickelt. Daher erhalten Sie abweichend zur Hersteller-Anleitung diese zusätzliche Kurzanleitung

Halsband

Einlegen der Batterie

- Lösen Sie die 4 Kreuzschlitz-Schrauben und entfernen Sie den Deckel
- Legen Sie die Batterie ein – achten Sie dabei auf die korrekte Polarität
- Es ertönt ein kurzer Kontrollton
- Legen Sie den Deckel wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt eingelegt ist. Verschließen Sie das Gerät mit den 4 Schrauben. Bitte nur von Hand anziehen

Halsband einschalten

Auf dem Halsband befindet sich ein roter Balken (auf der bedruckten Seite). Unter diesem Balken befindet sich ein Magnetkontakt. Halten Sie den Magneten kurz an die Markierung des Halsbandes. Das Halsband leuchtet kurz grün auf und beginnt dann grün zu blinken. Es ist jetzt eingeschaltet.

Halsband ausschalten

Halten Sie den Magneten kurz an die Markierung. Das Halsband leuchtet kurz rot auf. Das Halsband ist jetzt ausgeschaltet.

Frequenzabgleich

Das Halsband muss die korrekte Adresse des Handsenders kennen lernen. Achten Sie darauf, dass das Halsband ausgeschaltet ist. Schalten Sie den Handsender ein. Wählen Sie den gewünschten Hund 1 oder 2. Halten Sie den Handsendermagneten an die Markierung des Halsbandes. Trennen Sie die Geräte nicht voneinander. Das Halsband leuchtet kurz grün auf. Nach einigen Sekunden beginnt es schnell rot zu blinken. Erst dann trennen Sie die beiden Geräte voneinander. Lösen Sie ein Tonsignal aus. Das Halsband gibt ein Tonsignal ab. Es ist jetzt programmiert.



Handsender



Einschalten / Ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste lange gedrückt. Die Anzeige im Display erscheint bzw. verschwindet. Wenn Sie die Ein/Aus-Taste kurz drücken, wird das Display beleuchtet



Stärke

Die gewünschte Stärke können Sie mit den Tasten Plus und Minus wählen. Es stehen 15 Stufen zur Verfügung



Tonsignal

Das Halsband gibt einen Ton ab



Kurzimpuls

Das Halsband gibt einen Kurzimpuls in der eingestellten Stärke ab



Dauerimpuls

Das Halsband gibt einen Dauerimpuls in der eingestellten Stärke ab



Hund 1 / Hund 2

Mit diesen Tasten können Sie zwischen Hund 1 und Hund 2 wählen. Im Display wird Ihnen angezeigt, welcher Hund gerade ausgewählt ist.



Booster-Taste

Diese Taste können Sie pro Hund mit einem beliebigen Impuls vorbelegen. Die Programmierung ist ganz einfach:

- Wählen Sie Hund 1 oder Hund 2 aus
- Wählen Sie die Stromstärke 1
- Drücken Sie die Minus-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis eine Zahl im Display aufblinkt
- Wählen Sie mit den Plus- Minustasten die gewünschte Booster-Stärke
- Drücken Sie die Booster-Taste um die eingestellte Stärke zu speichern
- Die Booster-Funktion für den gewählten Hund ist nun programmiert



Strom-Funktion deaktivieren

Sie haben die Möglichkeit, das Gerät komplett stromlos zu machen und als reinen Ton-Trainer zu verwenden. Der Handsender muss dazu eingeschaltet sein. Halten Sie die Plus- und Minustaste für 5 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die 0. Das Halsband kann jetzt keinen Strom mehr abgeben. Zur Re-Aktivierung gehen Sie genau so vor.